

## Cassero di pareti superiori a 3.00 m

# Montaggio della protezione anticaduta in bussole (posate preventivamente)



### Introduzione

Prima del getto del calcestruzzo si posano delle bussole, fissandole all'acciaio d'armatura o alla pelle del cassero (la bussola deve essere compatibile con il sistema).



### Attenzione

Prima di scasserare le pareti, dal ponteggio di getto e in sicurezza, si monta la protezione anticaduta. Vedi anche TC 03.1

Al momento stiamo cercando un'immagine confacente.



### Casserare pareti superiori a 3.0 m

#### Legenda:

- 1 Ancorato secondo indicazioni del fabbricante (trazione e compressione)
- 2 Protezione anticaduta
- 3 Piegatura dell'acciaio d'armatura o soluzione alternativa
- 4 Montaggio delle bussole all'armatura in acciaio o al cassero

