

# Scasserare pareti sopra i 3.00 m



## Introduzione

### Prima di scasserare le pareti

A partire dalla piattaforma di getto si può montare la protezione anticaduta senza pericolo alcuno.

Se la piattaforma di getto deve essere allontanata subito, si possono montare le protezioni anticaduta il mattino seguente con l'ausilio di un ponteggio o di una scala con piattaforma. È importante che il montaggio delle protezioni venga effettuato in sicurezza. La piattaforma di getto può così essere allontanata assieme al cassero di parete.

Osservazione: se all'esterno si deve procedere a un riempimento con misto o con ghiaia, si può evitare di montare una protezione.

Al momento stiamo cercando un'immagine confacente



## Attenzione

In questa variante, si tralascia di solito di montare la tavola fermapièdi, in quanto si è di solito intralciati dall'acciaio d'armatura e da ferri di ripresa.

In questa variante l'altezza della protezione può essere adattata alla quota del cassero della soletta.



### Secondo l'OLCostr all'art. 18 Ponteggi

Nei lavori di costruzione di edifici occorre installare un ponteggio di facciata se l'altezza di caduta supera i 3 m. Durante tutta la durata dei lavori di costruzione il parapetto superiore del ponteggio deve superare almeno di 80 cm il bordo della zona più elevata che presenta un rischio di caduta.



## Scasserare pareti di più di 3.0 m

### Legenda:

- 1 Ancorato secondo indicazioni del fabbricante (alla trazione e alla compressione)
- 2 Protezione anticaduta
- 3 Piegatura dell'acciaio d'armatura o soluzione tecnica alternativa
- 4 Montaggio della protezione anticaduta sulla parete

